

ZAKLJUČAVANJE KANALA NA LG TELEVIZORIMA

1. Na sledecem primeru objasnjeno je zaključavanje kanala. Konkretno nas primer prikazuje zaključavanje Erotic5 kanala koji se nalazi na poziciji 13.



2. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme Settings. Nakon toga pojaviće se sledeći meni. Uđite u PODEŠAVANJA.



3. Nakon ulaska u meni PODEŠAVANJA izaberite opciju Uredjivanje programa



4. Otvara nam se lista kanala. Navigacionim strelicama na daljinskom upravljaču izaberemo zeljeni kanal. U našem slučaju je to Erotic5. Nakon toga pritisnemo ZUTI taster na daljinskom upravljaču.



5. Nakon pritiska na ZUTI taster otvara nam se prozor u kome je potrebno da unesemo zeljenu lozinku. U nasem slucaju stavljamo 0000. Mogu se staviti bilo koje cetiri cifre. **Vodite racuna da upamtite lozinku jer je ukoliko zaboravite lozinku nemoguće je otvoriti zakljucane kanale.** Nakon unosa lozinke kliknite na ZATVORI.



6. Povratkom na na listu kanala primecujemo katanac koji oznacava da je zeljeni kanal zakljucan. U nasem slucaju je to kanal Erotic 5. Mozete zakljucati bili koji kanal na ovaj nacin. Istu proceduru ponvite za sve kanale koje zelite da zakljucate na Vasem televizoru.

