


## ZAKLJUČAVANJE KANALA NA PHILIPS TELEVIZORIMA

1. Na sledecem primeru objasnjeno je zaključavanje kanala. Na daljinskem upravljaču pritisnite taster LIST



2. Nakon pritiska na taster LIST otvara Vam se lista kanala prikazana na sledecoj slici. Izaberite kanal koji zelite da zakljucate. U nasem primeru je to kanal Arena Sport 1. Ukoliko zelite da zakljucate neki drugi kanal potrebno je samo da izaberete kanal po Vasoj zelji.




3. Na daljinskom upravljaču pritisnite taster OPTIONS.





4. Otvara nam se meni sa opcijama. U tom meniju potrebno je da izaberemo ZAKLJUČAVANJE KANALA.



5. Pojavlja se Vam se prozor u kome upisujemo lozinku za kanal koji zelimo da zakljucamo. U nasem slucaju stavljamo 0000. Mogu se staviti bilo koje cetiri cifre. **Vodite racuna da upamtite lozinku jer je ukoliko zaboravite lozinku nemoguće je otvoriti zakljucane kanale.** Nakon unosa lozinke kliknite na ZATVORI. Nakon unosa nase lozinke prozor se automatski zatvara I kanal je zakljucan.

Mozete zakljucati bili koji kanal na ovaj nacin. Istu procedure ponvite za sve kanale koje zelite da zakljucate na Vasem televizoru.

